Web-интерфейс аппаратно-программного комплекса системы динамического взвешивания (WIM)

Руководство пользователя

Новосибирск,

2018

содержание

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	3
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
АВТОРИЗАЦИЯ	5
ГЛАВНАЯ	6
Новости	6
ΟΠΡΟΓΡΑΜΜΕ	
ρναμευ Μιμ	6
РАЗДЕЛ WIN	0
Фили на	
Фильтры	10
Сортаровка	10
Форми преостивления оинных оо измерениях	11
вид – таолица Настройка вида таблицы	11
Пастроика вида таолицы	12
Вид - плитки Настройка вила плиток	13
Пастроика вида плиток	14
Ланные об измерительном комплексе	10
Панель инструментов	10
Просмотр 3D-модеди TC	10
Результаты измерения основных параметров	17
Лостоверность измерения	
Дестоверностризмерения и	
Общая масса, габаритные размеры	
Информация о специальном разрешении	
Архив	21
Статистика	22
Фильтры	22
Статистические данные	24
Таблица	24
График	24
РАЗДЕЛ ТАБЛО	27
Иправление	
Лобавление сообщения	
Постояние сообщения	
РАЗЛЕЛ СПРАВОЧНИКИ	
Типы справочников	29
Линейный справочник.	
Ларевовидный справочник	30
Справочники, используемые в системе	
Объекты	
Контент	
Печатные формы	
Роли	31
Партнёры	31
Сотрудники	31
Весы	31
Классы ТС	32
Соответствие классов	32

Общие настройки	
Пример работы со справочником	
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СИСТЕМЫ	
ПРИЛОЖЕНИЯ	
Приложение 1. Достоверность измерений	
Флаги достоверности измерений	
Флаги ошибок измерений	

История изменений

Версия	Дата	Автор	Описание
1.0	26.10.2018	Волошин А.А.	Основная версия документа
1.1	26.11.2018	Волошин А.А.	Добавлен раздел «Табло»
1.1	18.02.2019	Самойлова М.Ю.	Добавлен пункт «Сортировка» в раздел «WIM»

Общие сведения

Данное руководство описывает web-интерфейс аппаратно-программного комплекса системы динамического взвешивания (WIM) (Weigh-In-Motion — взвешивание в движении). Web-интерфейс является наглядным и удобным инструментом для использования данных, полученных с установленных систем. Web-интерфейс предназначен для работы с системой UnicamWIM (но при необходимости может быть адаптирован и под другие системы и технологии).

Все измеренные данные хранятся в базе данных и доступ к ним организован посредством пользовательского WEB-интерфейса. Таким образом, web-интерфейс служит для визуализации (просмотра) данных по измерению весогабаритных параметров транспортных средств (TC). Для визуализации используются стандартные WEB-браузеры.

Для пользователей доступны разделы новостей и данных об измерениях. Для администратора дополнительно доступен раздел справочников, а так же возможность настраивать различные параметры. Для просмотра данных об измерениях доступны как данные в реальном времени (онлайн), так и данные из архива (архив). Также есть возможность формирования статистических отчётов о TC, проезжавших через весовые комплексы.

Пользователи имеют возможность задавать необходимые фильтры для визуализации только необходимых типов TC с заданными видами нарушений.

Реализован поиск ТС по номерному знаку.

Авторизация

После открытия в браузере адреса <u>http://xxx.xxx.xxx</u> (адрес можно узнать у администратора сети), сайт приветствует страницей авторизации (рисунок 1). Пользователю необходимо ввести свои логин, пароль и нажать кнопку «Вход»:



Рисунок 1. Страница авторизации

Права доступа для каждого пользователя могут отличаться. Максимальный доступ имеют пользователи, входящие в группу «Администратор», доступ более низкого уровня у пользователей из группы «Опытный пользователь» (см. описание справочника «Роли»).

Главная

Данный раздел содержит два подраздела: «Новости» и «О программе». После входа в систему загрузится главная страница и откроется подраздел новостей.

Новости

Раздел новостей (рисунок 2) содержит различную информацию, касающуюся системы, например, изменения в интерфейсе, в отчётах и т.п.

	ГЛАВНАЯ WIM СПРАВОЧНИКИ новости о программе	[Denio Oser] выход
nobochi		
09.10.2018	Изменения в интерфейсе системы	
26.07.2018	Изменения в интерфейсе системы	
04.05.2018	Изменения в интерфейсе системы	
28.02.2018	Изменения в интерфейсе системы	
18.01.2018	Новый дизайн	

Рисунок 2. Раздел новостей

О программе

Этот раздел содержит краткое описание назначения системы, её возможностей (рисунок 3).

МТС	ГЛАВНАЯ WIM СПРАВОЧНИКИ новости о программе	[Demo User] B
Описание си	стемы	
В процессе разработки		

Рисунок 3. Окно описания системы

Раздел WIM

Раздел WIM содержит три подраздела: «онлайн», «архив» и «статистика». Первые два предназначены для просмотра и поиска данных об измерениях, третий – для формирования различных отчётов и графиков.

Онлайн

Данный подраздел (рисунок 4) предназначен для просмотра и поиска данных об измерениях в режиме *реального времени*. Таким образом, оператор получает самые актуальные на текущий момент времени результаты измерений параметров TC.

Mec	то			Фильтр		Нарушения			ГРЗ				
Me	есто			• Толы	ко грузовые	• Общая м	асса, Осевые нагрузи	ч 🗸			Показать		
Вид		Стро	к	Тревога-Перегрузка	Автообновление	Интервал, сек							
Вc	один ряд	. 10	•										
	INSWEDE	рин											
	VISIVIEI												
	Лагоник	Prove		Muuramona		ГРЗ	Опасный груз	Общая	Превышение	Скорость	Kance TC	Douuoo	
	дитчик	Бремя		манаатыра	Текст	Изображение	Текст Изображение	(m)	(96)	(км/ч)	Nucl Ic	npuqen	Дл
	BN-	15 10 2018									Автобусы и грузовики 2		
5	BN- W2	16:57:05	7	0-0	E562TH154	E562TH 154		17.05	0	60	оси		11
	ZL-	15.10.2018									Тягач с прицепом, 2 +3		
	KE- W1	16:42:46	7	0 000	н/д			43.37	8.42	4	оси	да	
	ZL-	15.10.2018	t		0855TV22	055 77 22		44.1	10.25	21	Тягач с прицепом, 2 +3		16
·	W1	16:25:26	~	0 00	e0551y22	12800 N 22		44.1	10.25	51	оси	Да	10
	BN-	15.10.2018	t.	1	X627TM22	V627 TM 22		45.1	2.5	52	7 или более осей и	ла	
	W2	15:52:32	\sim	0-00-0000	NOL / TWILL	XO27 HORES		45.1	2.0	52	неклассифицированные	Au	
;	BN- BN-	15.10.2018	Ļ		E048XH22	-E048 XH 22-		40.9	2.24	36	Грузовик с прицепом, 3	да	
	W2	15:33:07	-								+1, 3 +2, 3 +3 оси		
;	BN- BN-	15.10.2018	1	0 0 <u>0 0 0</u>	P069XY22	P069xy 22		37.92	0	47	Тягач с прицепом, 2 +3	да	11
	W2	15.17.05									оси		
•	BN-	15.10.2018	1	a <u></u>	E155XC154	E155xc154		45.65	14.12	80	Тягач с прицепом, 2 +3 оси	да	13
	W2	13.11.41									000		
	PN					the second s							

Рисунок 4. Раздел системы

Подраздел «Онлайн» состоит из двух частей:

- блока для управления отображением данных фильтров;
- и собственно самих данных в виде таблицы либо плиток.

Фильтры

Фильтры (рисунок 5) используются для фильтрации отображаемых данных по заданным параметрам.

Место	Фильтр	Нарушения	ГРЗ
Место	▼ Только грузовые	▼ Выбраны все	- Показать
Сортировка	Вид Строя	Тревога-Перегрузка Автообновление	Интервал, сек
Не задана 🔻	▲ В один ряд ▼ 50	▼	

Рисунок 5. Фильтры

<u>Место</u>. С помощью данного фильтра можно выбрать те весовые комплексы, по которым необходимо отобразить результаты взвешивания TC (рисунок 6):

Место	^{рильтр} Выбрано 3	Нарушения	/зки 👻	ГРЗ		
🖉 Выбрать все						
🗌 Барнаул				A		
🗌 Алтайский край - Барнаул, Правобер	ежный тракт. Направл	ение - Барнаул				
🗌 Алтайский край - Барнаул, Правобер	ежный тракт. Направл	ение - Новосибирск			Cuanacti	
И Залесово				(96)	(км/ч)	Кл
Алтайский край - с.Залесово,а\д Алт	ай-Кузбасс 80км, направ	зление BL-с.Залесово				A P'
Алтайский край - с.Залесово,а\д Алт	ай-Кузбасс 80км, направ	вление КЕ-г.Кемерово		0	33	AD
🗌 Крутиха				-	22	гру. 2
ОК		От	мена		60	Т۶

Рисунок 6. Выбор места установки АПВГК

<u>Фильтр</u>. С помощью данного фильтра можно выбрать один либо несколько признаков измерений (рисунок 7):

- только корректные показывать только измерения, выполненные без ошибок;
- только некорректные фильтр, обратный предыдущему;
- только грузовые будут показаны результаты взвешивания только грузовых ТС;
- опасный груз будут показаны только TC, на которых установлена (и была распознана) табличка «Опасный груз»;
- госномер распознан будут показаны только те TC, госномер которых был распознан весовым комплексом.

Место			Филь	тр		Нарушения				ГРЗ		
Место 👻		Поиск		Осевые на	агрузки		-					
Вид	Стро	Тревога-Пе	pe 🗾	Включи	ить фильтр	рзал, сек						
в один ря	4 ♥ 50	•		Только	корректные							
I N3MEP	ения			Только	некорректны							
				Только	грузовые		Ond	асный груз	Общая			
Датчик	Время	Миниатюр	a 🗆	Опаснь	ый груз			1,7-	масса	Превышение	Скорость	Кл
				Госном	ер распознан	ражение	Текст	Изображение	(m)	(90)	(KM/4)	
ZL-				ОК	Отмена							ABT
	17.10.2018	1. 2		2041	012	18 42.			17 23	0	33	

Рисунок 7. Фильтры

Нарушения. С помощью данного фильтра можно фильтровать список TC по одному либо нескольким видам нарушений (рисунок 8):

- без нарушений показывать те TC, при измерении параметров которых не выявлены нарушения;
- общая масса будут показаны ТС с превышением общей массы;
- осевые нагрузка будут показаны ТС с превышением нагрузок по осям и группам осей;
- габариты будут показаны ТС с превышением габаритных размеров.

Место	Фильт	p	- 1	Нарушения ГРЗ
Место	• Выб	рано З	•	Поиск
Вид	трок Тревога-Перегрузка	Автообновление	Интер	Выбрать все
В один ряд 🔻	50 🔻	V		Без нарушений
ИЗМЕРЕНИЯ				🗹 Общая масса
			FP3	Осевые нагрузки
Датчик Время	Время Миниатюра			Габариты
		Текст	Изс	б ОК Отмена
DN				

Рисунок 8. Фильтры

ГРЗ. Фильтр по Государственному регистрационному знаку (номеру) ТС. Список ТС начинает фильтроваться уже в процессе ввода ГРЗ, т.е. искать можно не только по точному значению номера, а и по частичному совпадению (рисунок 9):

D.			-	Rufeau	0.2	-	Pulénaulu pro	s		-	123		
Db	юраны все	Croov	Тастага Па	Быоран		Murronna	рыораны все			<u> </u>	123		
Во	дин ряд 🔻	50 •		лет рузка		5	J, CEK			//	•		
1	ИЗМЕРЕНИЯ												
	Датчик	Время	Миниа	тюра		ГРЗ		On	сный груз	Общая масса	Превышение	Скорость	
	4				Текст	Изо	брижение	Текст	Изображение	(m)	(96)	(км/ч)	
t	BN-NK-W3	16.10.2018 04:10:28	1 🕷	0 000	C4840A123	-c4	8/ JA 123	30 3205	30 3295	17.43	0	43	1
		16.10.2018						30	30	46.00			

Рисунок 9. Фильтр по ГРЗ

<u>Строк</u>. Этот выпадающий список служит для выбора количества строк, т.е. количества TC, одновременно отображаемых в таблице (рисунок 10):

вид В один ряд ▼ і ИЗМЕРЕНИЯ	Строк 50 ▼ 10	Тревога-Перегрузка	Автообновле 🖌	ние Интервал, сек	
Датчик Вре	20 30 50	Линиатюра -	Текст	ГРЗ Изображение	

Рисунок 10. Выбор количества строк

<u>Тревога-Перегрузка</u>. Этот переключатель включает режим привлечения внимания оператора к произошедшему нарушению. При включенной тревоге, как только через выбранный весовой комплекс проедет TC, по результатам измерения параметров которого будет выявлено нарушение, (а прочие параметры удовлетворят выбранным фильтрам), то система подаст звуковой сигнал (сирена), а таблица несколько раз мигнёт красным (рисунок 11):



Рисунок 11. Режим сигнализирования о нарушении

Автообновление. Этот переключатель включает режим автоматического обновления данных. Данный режим актуален только для подраздела «онлайн», т.е. при отображении данных в режиме реального времени. Если переключатель выключить (т.е. снять отметку), то данные перестанут обновляться автоматически.

По умолчанию данные о результатах взвешивания обновляются каждые 20 секунд. Но это время можно изменить, для чего нужно задать интересующий интервал обновления в одноимённом поле *«Интервал, сек»*. Ниже (рисунок 12) приведён пример автообновления данных каждую минуту (т.е. 60 секунд):

	[^{вид} Водинряд ▼	Строк 50 🔻	Тревога-Перегрузка	Автообновление	Интервал, сек
--	---	------------------------------	---------------	--------------------	----------------	---------------

Рисунок 12. Окно автообновления

Сортировка

Функционал сортировки позволяет сортировать таблицу проездов по параметрам проезда (по датчику, времени проезда, ГРЗ, общей массе и так далее).

Сортировка			Зид	Стро	ĸ		
Не задана	-	<u>↓</u>	В один ряд 🔻	50	•		
Не задана	^						
 По датчику				_			
По времени проезда	≡		ГРЗ	Оп	асный гр		
По ГРЗ	3	Текст	Изображение	Текст	Изобра		
По общей массе	_						
По превышению общ							
По скорости							
По классу ТС	~						

Рисунок 13. Список параметров сортировки

Режим сортировки добавляется во всех режимах отображения проездов (Архив и Онлайн), при этом сортировка работает и при отображении «В один ряд» и при отображении вида «Плитка». Порядок сортировки (рисунок 14) позволяет изменять режим сортировки от меньшего значения к большему и наоборот.



Рисунок 14. Порядок сортировки

При изменении порядка сортировки кнопка изменяет свой вид (рисунок 15):

Сор	ортировка	
Пс	1о датчику	

Рисунок 15. Изменение порядка сортировки

По умолчанию (при отсутствии выбранного параметра сортировки) данные отсортированы по параметру «По времени проезда». В разделе Онлайн сортировка от более поздних к более ранним записям, в разделе Архив – наоборот. В списке параметров сортировки и кнопке выбора порядка сортировки проставляются соответствующие значения.

Альтернативный способ сортировки — нажатие на заголовок соответствующей колонки. Однократное нажатие сортирует данные по возрастанию, двукратное — по убыванию. Признак того, что по данной колонке произведена сортировка, отображается графически (рисунок 16):



Рисунок 16. Отображение сортировки в заголовке колонки

Колонка «Класс TC» сортируется не в алфавитном порядке, а по коду класса из справочника «Классы TC».

Форма представления данных об измерениях

Форму представления можно изменять с помощью выпадающего списка «Вид». Данные об измерениях могут быть представлены в виде таблицы или в виде плиток.

E N3MEF	мерения <i>фатчик</i> N-BN-W2 N-NK-W3	Время 16.10.2018 12:50:27 16.10.2018 12:45:54 16.10.2018 12:45:50		иниатюра 6 <u>000000</u>	Тексе Т005СП Н536У	<i>ГРЗ</i> m I H22 Г P22 Г	Изображени : т 005 сн 22 :ң 536 ур 22	ие Тексл 30 1202 33	Опасный гр п Изобр 2	ууз О ажение 30-13 202 З	Общая масса (т) 38.36	евышение (%) О	Скорость (км/ч) 58	<i>Класс ТС</i> Тягач с прицеп оси	юм, 3 +3	Прицеп Да
Aam	<i>Датчик</i> N-BN-W2 N-NK-W3	Время 16.10.2018 12:50:27 16.10.2018 12:45:54 16.10.2018 12:45:50		иниатюра • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Текст Т005С1 Н536У	грз m I H22 I P22 I	Изображени • т 005 сн 22 #536-ур 22	ие Текси 1202 130 1202	Опасный гр т Изобр 2	руз О ажение 30:≠ 202 З	Общая масса (т) 38.36	евышение (%) О	Скорость (км/ч) 58	Класс ТС Тягач с прицеп оси	10м, 3 +3	Прицеп да
E BN-BI	N-BN-W2 N-NK-W3	16.10.2018 12:50:27 16.10.2018 12:45:54 16.10.2018 12:45:50	ト ト ト	6 <u>000</u>	Текст Т005С1 Н536У	m 1 H22 IP22	Изображени •т 005 сн 22 т 5,36 у Р 22	текси 30 1202 33	т Изобр	ажение 30 З 202 З	(m) 38.36	(96) O	(км/ч) 58	Тягач с прицеп оси	юм, 3 +3	да
E BN-BI	N-BN-W2 N-NK-W3	16.10.2018 12:50:27 16.10.2018 12:45:54 16.10.2018 12:45:50	イ イ ノ		Т005СІ Н536У	H22	т 005 сн 22	30 1202 33		3 0 / 202	38.36	0	58	Тягач с прицеп оси	10м, 3 +3	да
BN-N	N-NK-W3	16.10.2018 12:45:54 16.10.2018 12:45:50	بر بر	6 <u> </u>	Н536У	'P22	H536yp 22	33	10							
🖻 BN-N	N-NK-W3	16.10.2018	٦	4				1203	3	33 203	35.28	0	37	Тягач с прицеп оси	юм, 2 +3	да
		12.45.50		0 0 000	P633V	P22	-P.633yp 22	30 1202	. 1	30 202	37.77	0	37	Тягач с прицеп оси	10м, 2 +3	да
	,	-						_				_				
		Габариты	(M)		Ось 1		Колёсная		Ось 2		Колёсн	ая	00	c6 3		
	Дл	ина Ширино	Высота	Скатность	Нагрузка Г (т)	Превышение (%)	база 1-2 ? (M)	Скатность	Нагрузка (т)	Превышен (%)	база. ние (M)	2-3 Скатн	ость Нагр (п	рузка Превышение n) (%)		
	11	.32 2.26	3.66	1	4.94	0	6.39	2	10.38	3.8						
		.24 2.33	3.97	1	6.36	0	4.42	1	8.02	6.93	1.3	ц 1	7.	36 0		
	11						4.22	2	10.37	3.69						

Вид – таблица

Рисунок 17. Форма представления

Назначение колонок очевидно из их названий:

- Датчик обозначение полосы весового комплекса;
- Время дата и время проведения взвешивания;
- <u>Миниатюра</u> показано схематическое изображение TC с отображением превышений по какому-либо параметру. При превышении соответствующий элемент схемы окрашивается в красный цвет:
- 6— превышение по общей массе;
- 🐻 превышение по оси;
- 💿 🚥 🚥 превышение по группе осей (а также по одной из осей в группе);
- Лани превышение по одному из габаритных размеров (в примере по высоте);
- <u>ГРЗ</u> государственный регистрационный знак TC, фотография и распознанный текст;
- <u>Опасный груз</u> фотография и распознанный текст со знака «Опасный груз»;
- Общая масса (т) измеренная общая масса ТС;
- <u>Превышение (%)</u> превышение общей массы над предельно допустимой нормой, %;
- Скорость (км/ч) скорость проезда через весовой комплекс;
- Класс ТС наименование класса транспортного средства;
- <u>Прицеп</u> наличие прицепа;
- <u>Габариты</u> длина, ширина и высота ТС;
- <u>Ось N</u> данные по оси N, скатность, нагрузка и превышение нагрузки;
- <u>Колёсная база N N+1 (м)</u> расстояние между осью N и следующей осью.

Пара колонок «Ось» и «Колёсная база» будут повторяться, исходя из количества осей.

Настройка вида таблицы

В таблице можно настраивать отображение только тех колонок, которые нужны в данный момент. Для этого нужно нажать на символ « » (рисунок 18):

()	ИЗМЕРЕНИЯ				
	Датчик	Время	N	1иниатюра	Текст
6	BN-BN-W2	16.10.2018 12:50:27	1	00000	T005CH22
C	BN-NK-W3	16.10.2018 12:45:54	٦	<u> </u>	Н536УР22

Рисунок 18. Настройка таблицы

После этого откроется окно со списком колонок, в котором можно выбрать именно те колонки, которые нужны. Есть особые колонки – динамические. Они формируются автоматически, в зависимости от максимального количества осей ТС. Эти колонки (рисунок 19) лучше не отключать, иначе данные по осям будут отображаться некорректно.



Рисунок 19. Настройка таблицы

Вид - плитки



Рисунок 20. Настройка таблицы

По аналогии с табличным видом, на плитках представлена некоторая информация о проведённом взвешивании:

- название весового комплекса;
- дата и время измерения;
- схематическое изображение TC с отображением превышений по какому-либо параметру;
- государственный номерной знак;
- обзорная фотография ТС;
- общая масса, скорость проезда, габариты ТС.

Ещё можно добавить несколько полей, смотрите раздел настройки вида плиток, рисунок 22.

Настройка вида плиток

Для плиток также можно настраивать отображение. Для этого так же нужно нажать на символ «*» (рисунок 18). Можно отображать некоторые добавочные поля, менять способ отображения адреса весового комплекса и выбирать тип фотографии (обзорная или фронтальная), которая будет показана на плитках. Примеры смотрите на рисунке 21 и рисунке 22.

Настройка плитки	Алтайский край - Барнаул, Правобережный тракт.
	Направление - Барнаул
Фото Обзорное	16.10.2018 14:37:33
Добавочные поля Опасный груз (текст)	B645HP/77
🗌 Опасный груз (изображение)	B645HP777
🗌 Превышение (%)	
🗌 Класс ТС	
🗆 Прицеп	
	V 61 www. W 2.20 M
	20.52 T L 14.42 M H 3.73 M

Рисунок 21. Настройка таблицы

	23 BN-BN-W2 16.10.2018 14:37:33
	J→ 20-0 000 B645NP777
Настройка плитки	<u>23</u> 1965.
Адрес комплекса Полоса 🔍 Фото Фронтальное 💙 Добавочные поля 🗹 Опасный груз (текст)	57#58D004
Опасный груз (изображение)Превышение (%)	
Класс ТСПрицеп	20.52 т 61 км/ч 2.39 м
	L 14.42 м H 3.73 м 23 Опасный груз (текст) 1965
	Опасный груз (изображение) 23 1965
	Превышение (%) 0 Класс ТС Тягач с прицепом, 2 +3 оси Прицеп да

Рисунок 22. Настройка таблицы

Подробная информация о проезде

Подробную информацию о любом проезде через весовой комплекс можно посмотреть, нажав на значок 🖆. Он расположен либо в первой колонке, либо в верхнем левом углу плитки (рисунок 23).

Цвет значка определяется корректностью проведённого измерения: Если измерение проведено без замечаний, то значок зелёный «С », а если во время измерения замечания были, то значок голубой «С ».



Рисунок 23. Информация об измерении (проезде)

После нажатия на значок откроется дополнительная вкладка со всей информацией о данном измерении. Текст в заголовке каждой вкладки — это номер TC, к которому относится соответствующая информация об измерении, а цвет текста говорит о корректности проведённого измерения. Можно открыть несколько вкладок, в примере (рисунок 24) открыто четыре вкладки:

:	ИЗМЕРЕ	ния с125	кр04 🗙	A777TM22 🗙	в384вр1	96 × A193PA26 ×			_
	Латинк	Роема	M	uuamona		Опасный груз Общая			
	динчик	Бремл	IVIC	nuunnopu	Текст	Изображение	Текст	Изображение	(m)
Ċ	BN- NK- W3	16.10.2018 10:23:54	بر	6 00	Х493УН22	·x.493 yH 22	33 1203	<u>33</u> 1203	10.43

Рисунок 24. Вкладки

Чтобы открыть вкладку, нужно кликнуть мышкой по её заголовку – откроется вся доступная информация по данному измерению (рисунок 25):

										L
Алтайский край - Бар	онаул, Правоб	бережный тракт. На	правление	- Барнаул	1					16.10.2018 16:58:59
Общая масса (т) Превыш 44,91 🛕 4,9	зение (т) ГРЗ 91 А777Т	з Дл M22 Алтанеез 1	ина (м) Ширина 3,95 2,27	(м) Высота (м 3,59) Осей (шт 5	т) Скорость (км/ч) ^Т 29	Точное измерение			8 🖶 🕅 🗅 😭
Информаци	ия о ТС				Измере	ния по осям Т	с			
Автопое	-зл	Расстояния ме	кду осями (м)	факт	3	3,62 4,77	1,34	1,34		
		_		ycp	1	3,62 4,77	1,34	1,34	-	
			Количеств	скатов (шт)	1	2	1	1	1	
			Из	иеренные (т)	7,06	12,46	9,36	9,30	9,10	
3,6 4,8	1,3 1,3		Пог	решность (т)	0,78	1,38	1,03	1,03	1,01	
Расстояние между осями	и (M)	Vuut	-	Оси	6,28	11,08	8,33	8,27	8,09	
1,1	08.08.05	29441	ырасмый рес (1)	Группа				24,69		
	0,8 0,8 0,6		С пропуском	Оси						
		Норматив (т)	если имеется	Группа	0.00	10.00	7.50	7.50	7.50	
Превышение (т)			Без пропуска	Оси	9,00	10,00	7,50	/,50	7,50	
				труппа	0	1.08	0.83/0	0.77/0	0.59/0	
			Оси	96	0	10.80	11.06/0	10.26/0	7.86/0	
		Превышение		т				2,19		
			Группа	96				9,73		
tores					99 3257 99 3257					
					99 3257 99 3257					
Параметры общей :	массы (т)	ининикание на	Dasmept (99 3257 99 3257					
Параметры общей г	Массы (т) Общая масса	нениеваниеваниеваниеваниеваниеваниевание	размеры (м) рина Высот	99 3257 99 3257					
Параметры общей п Измеренные (т)	Массы (т) Общая масса 47,28	ининики и ининики ининики и ининики и ининики и ининики и ининики и ининики	размеры (Длина Ши 14,55 2	м) м) м) м) м) м) м) м) м) м)	99 3257 99 3257					
Параметры общей п Измеренные (т) Погрешность (%)	массы (т) Общая масса 47,28 5	измеренные (м) Погрешность (м)	размеры (Длина 14,55 и 0.6 об	м) м) рина Высот 3/7 3,65 1,1 0.06	99 3257 99 3257					
Параметры общей и Измеренные (т) Погрешность (%) Учитываемые (т)	Массы (т) Общая масса 47,28 5 44,91 40,00	ининикали ининикали ининикали нака	размеры (Длине Ши 14,55 2 0,6 0 13,95 2 30,06 2	м) м) рина Высот 37 3,65 1.1 0.06 227 3,59 60 4 ст	99 3257 99 3257					
Параметры общей и Измеренные (т) Погрешность (%) Учитываемые (т) Норматив (т) Естороличения	Массы (т) Общая масса 47,28 5 44,91 40,00 На прилан	инистрании и портука инистрании и портука	размеры (Длина Ши 14,55 2 0,6 4 13,95 2 20,00 2 20,00 2	м) рина Высот 37 3,65 .11 0.06 27 3,59 60 ан резила	99 3257 99 3257					
Параметры общей г Измеренные (т) Погрешность (%) Учитываемые (т) Норматия (т) Без пропуска Спропуском Т	Массы (Т) Общая масса 47,28 5 44,91 40,00 не выдан 4,91	измеренные (м) погрешность (м) Учитывение (м) Погрешность (м) Учитывение (м) Погрешность (м) Учитывение (м) Погрешность (м) Измеренные (м)	размеры (Длина Ши 14,55 2 0,6 (13,95 2 20,00 2 не выдан не г 0	м) м) м) м) м) м) м) м) м) м)	99 3257 99 3257					
Превышение %	Массы (т) Общая масса 47,28 5 44,91 40,00 не видан 4,91 12,27	измеренные (м) погрешность (м) Учитывые (м) Порематия (м) Вез протусска Превышение М %	размеры (Длина Ши 14,55 2 0,6 (13,95 2 20,00 2 не выдан не 1 0 0	м) м) м) м) м) м) м) м) м) м)	99 3257 99 3257 а					
Параметры общей п Измеренные (т) Погрешность (%) Учитызаемые (т) Норматия (т) Превышение т 1%	массы (т) Общая масса 47,28 5 44,91 40,00 не выдан 4,91 12,27 формация о о	изина и кака и как	размеры (Алина Ши 14,55 2 0,6 0 13,95 2 20,00 2 не вадан не т 0 0	м) рина Высот 37 3,65 1.1 0.06 227 3,59 6,60 4,00 ыдан не Выдо 0 0	99 3257 99 3257					
Измеренные (т) Погрешность (%) Учитываемые (т) Норматив (т) Без пропуска Спропуска Спропуска % Ин Наличие спец.	массы (т) Общая масса 47,28 5 44,91 40,00 не видан 4,91 12,27 формация о с	измеренные (м) порешность (м) Учитыемые (м) Порешность (м) Учитыемые (м) Пореванение Пореванение Превашение Превашение Превашение Порезание Превашение Порезание Поре	е размеры (Длина Ши 14,55 2 0,6 (13,95 2 20,00 2 не выдан не г 0 0	м) м) м) м) м) м) м) м) м) м)	99 3257 99 3257					
Параметры общей і Измеренные (т) Погрешность (%) Учитываємые (т) Норматия (т) Без пропуска Спропуской Превышение Т % И Наличие спец. разрешения	Массы (т) Общая масса 47,28 5 44,91 40,00 не выдан 4,91 12,27 формация о о	изарания в заначи и пределатия и пределати И пределатия и пределатия	е размеры (Длина Ши 14,55 2 20,00 2 не выдан не г 0 0 ении	М) рина Высот 37 3,65 1,1 0.06 60 4,000 видан не высот 3,59 60 4,000 0 0 0 0	99 3257 99 3257					
Параметры общей и Измеренные (т) Погрешность (%) Учитиваемые (т) Норматив (т) Еспропуском Превышение Т Вопуском Превышение Помер спец. разрешения	Массы (Т) Общая масса 47,28 5 44,91 40,00 не выдан 4,91 12,27 Іформация с с	изина во отранатия и о И отранатия и отр	е размеры (Длина Ши 14,55 2 0,6 2 13,95 2 20,00 2 не выданет 0 0 ении	м) м) рина Высот 37 3,65 1,1 0,06 27 3,59 60 4,00 высот 3,59 60 0 0 0 0	99 3257 99 3257					
Тараметры общей г Измеренные (т) Погрешность (%) Учитываемые (т) Иорания (т) Без пропуска Спропуска Спропуска т вез пропуска Спропуска т % Ин Наличие спец, разрешения Номер спец, разрешения	Массы (Т) Общая масса 47,28 5 44,91 40,00 не выдан 4,91 12,27 формация о с	изина и правини изина и правини из	стразмеры (Длина Ши 14,55 2 0,6 0 13,95 2 20,00 2 20,00 2 22,000 2 44 Видан не то 0 0 ении	м) рина Высот 3.7 3,65 1.1 0.06 2.7 3,59 6.0 4,00 видан не Выдо 0 0 0	99 3257 99 3257					

Рисунок 25. Вкладка проезда

Данные об измерительном комплексе

Сверху находится информация о местоположении измерительного комплекса, а также дата и время проведения измерения:

Алтайский край - Барнаул, Правобережный тракт. Направление - Барнаул	16.10.2018 16:58:59

Панель инструментов

Правее и ниже находится панель инструментов:



Слева направо:

• 0 – информация о контроле целостности метрологически значимого программного обеспечения, например:

SW инфо: UnicamWIM (WIMCore) 2.341.011 UnicamWIM MD5 checksum (WIMCore) 5556efd8addfff0b1c43a5305f45561e

- ڬ печать данных об измерении;
- 🕨 🔟 экспорт данных об измерении в документ Excel;

- В экспорт данных об измерении в документ PDF;
- 🔽 просмотр 3D-модели TC.

Просмотр 3D-модели TC

Имеется возможность посмотреть трёхмерную модель TC, построенную во время его проезда через измерительный комплекс (наличие 3D-модели зависит от установленного оборудования).

Для просмотра нужно нажать на панели инструментов кнопку 🔽. В браузере откроется дополнительная вкладка, в которой и будет показана 3D-модель (рисунок 26):



Рисунок 26. 3D-модель

На 3D-модели представлены данные об измерительном комплексе, маркеры габаритных размеров TC, координатные оси со шкалой измерений.

Справа находится панель управления отображением модели. Можно включать и отключать различные свойства: цвет, фон, дорожное полотно, маркеры габаритных размеров, а так же менять масштаб модели, смещать её и т.д.

Результаты измерения основных параметров.

Слева направо: общая масса TC, величина превышения общей массы, распознанный номер TC, фото номера TC (по которому проводилось автоматическое распознавание), длина, ширина и высота TC, количество осей, скорость проезда через весовой комплекс, достоверность измерения:



Достоверность измерения.

Если во время измерения не было никаких ошибок, то результаты такого измерения являются точными и корректными, о чём говорит поле зелёного цвета с надписью «*Точное* измерение»:



Если во время измерения обнаружены какие-то неточности или ошибки, то цвет поля изменится на голубой, надпись изменится на «*Неточное измерение по причине:»*



или «Недействительное измерение по причине:»

Недействительное измерение по прич	ине:
Торможение	*
Неравномерное движение	-

а в самом поле будут перечислены причины ошибки. Причин может быть несколько, в этом случае справа от поля отображаются кнопки для прокрутки списка. Перечень ошибок приведён в Приложении 1.

Информация о ТС.

В этом блоке указан вид TC (автопоезд, одиночное и др.), представлено схематическое изображение TC, приведены расстояния между осями, превышение по осям и пр.:



Оси пронумерованы. Если у ТС имеется группа осей, то оси, входящие в группу, на схематическом изображении подчёркиваются сплошной линией (в примере выше это оси 3-4-5). Чуть ниже указаны измеренные расстояния между осями.

В самом низу блока, схематически, в виде столбиков, показаны оси. Высота столбиков пропорциональна нагрузке на данную ось, количество полос в столбике указывает на количество колёс (скатность). Если по оси зафиксировано превышение допустимой нагрузки, то часть столбика, по высоте пропорциональная величине превышения, окрашивается красным цветом, а над самим столбиком пишется величина этого превышения:

- ____ односкатная ось;
- _____ двускатная ось;
- ____ двускатная ось, есть превышение максимально допустимой нагрузки на 1,1 т;

Любые превышения нормативов отображаются в блоке красным цветом:



Превышение (т)

Имеется специальный параметр, определяющий величину нештрафуемого превышения – смотрите описание справочников, раздел «Общие настройки», группа параметров «Нештрафуемое превышение ...» (таблица **Ошибка! Источник ссылки не найден.**). В общем списке TC (в таблице) миниатюра и работа фильтров учитывают этот параметр, но в детальной информации о проезде параметр не учитывается. Т.о. возможна ситуация, когда в таблице на миниатюре видно, например, превышение только по общей массе, а в детальной информации по данному TC видно ещё и незначительное превышение нагрузки по некоторым осям.

В этой таблице сведены все измеренные и вычисленные данные по осям:

		1	Измер	ения по ося	ім ТС					
Расстояния ме	ежду осями (м)	факт уср		3,62 4 3,62 4	4,77 4,77	1,34 1,34	1,34 1,34			
		№ оси	1	2		3	4	5		
	Количество	о скатов (шт)	1	2		1	1	1		
	Изи	иеренные (т)	7,06	12,46		9,36 9,30		9,10		
	Пог	решность (т)	0,78	1,38		1,03	1,03	1,01		
Vuu	Учитываемый вес (т) Оси Группа		6,28	11,08	1	8,33	8,27	8,09		
3 9 10							24,69			
	С пропуском	Оси								
Норматия (т)	если имеется	Группа								
порматив (т)	Fea noonvera	Оси	9,00	10,00		7,50	7,50	7,50		
	вез пропуска	Группа				22,50				
	Ocia	т	0	1,08	0	<mark>,83</mark> /0	0,77/0	0,59/0		
Правышациа	Оси	96	0	10,80	11	1,06/0	10,26/0	7,86/0		
превышение	Гоулла	Т					2,19			
	группа	96					9,73			

В таблице представлены фактические и усреднённые расстояния между осями, номера осей, количество скатов для каждой оси, измеренная нагрузка на ось и погрешность измерения.

Здесь и далее в таблице информация представлена как по отдельным осям (строки «Оси»), так и по группам осей (строки «Группа», объединённые ячейки на жёлтом фоне), например:

	Оси	6,28	11,08	8,33	8,27	8,09
УЧИТЫВАЕМЫИ ВЕС (1)	Группа				24,69	

Учитываемый вес – это вес с учётом погрешности измерения, который участвует во всех дальнейших расчетах.

Норматив.

- «С пропуском» если в базе данных найдено разрешение на осуществление данного рейса, выданное перевозчику, то приводятся данные из этого разрешения. Имеют приоритет над нормативами «без пропуска»;
- «Без пропуска» данные соответствующих нормативных документов, определяющие максимально допустимые нагрузки. Для одиночных осей это, соответственно, максимально допустимая нагрузка на одиночную ось. Для осей, объединённых в группу, норматив вычисляется как "норматив по группе, делённый на количество осей в группе".

Превышение.

оси.

• Оси, т, Оси % – превышение по осям в тоннах и процентах соответственно. Вычисляется как разность между учитываемым весом и нормативом по данной оси.

Для одиночных осей указано единственное значение, исходя из норматива для одиночной

Для осей, объединённых в группу, указано два значения.

В числителе указывается превышение по оси, когда норматив для данной оси равен нормативу по группе, делённому на количество осей в группе.

В знаменателе указывается превышение по оси, когда норматив для данной оси равен нормативу для одиночной оси.

 Группа, т, Группа, % – для осей, объединённых в группу, превышение по группе в тоннах и процентах соответственно.

Изображения.

В данном блоке представлены фотоснимки ТС. Количество и ракурс снимков зависит от установленного оборудования.



Изображения представлены фронтальным снимком и обзорным снимком. Некоторые измерительные комплексы могут быть оборудованы дополнительными камерами.

При наличии на TC таблички «Опасный груз» также будут показаны снимок таблички и распознанный с таблички номер (в зависимости от установленного оборудования).

Общая масса, габаритные размеры

В таблицах с измеренными параметрами общей массы и габаритных размеров приведены соответствующие данные:

Парамет	ры общей і	массы (т)	Габаритные размеры (м)							
		Общая масса			Длина	Ширина	Высота			
Измере	нные (т)	49,22	Измере	нные (м)	19,28	2,68	4,00			
Погреши	ность (%)	5	Погреш	0.6	0.1	0.06				
Учитыва	аемые (т)	46,75	Учитываемые (м)		18,68	2,58	3,94			
11	Без пропуска	44,00		Без пропуска	20,00	2,60	4,00			
норматив (т)	С пропуском	не выдан	порматив (м)	С пропуском	не выдан	не выдан	не выдан			
Превышение	т	2,75		м	0	0	0			
	96	6,25	превышение	96	0	0	0			

- Измеренные значение, измеренное комплексом;
- Погрешность погрешность измерения;
- Учитываемые значение с учётом погрешности;
- Норматив максимально допустимые нормы без учёта разрешения («без пропуска») и с учётом разрешения («с пропуском»);

 Превышение – величина превышения норматива. Если есть превышение, его значение выделяется красным цветом.

Информация о специальном разрешении

Если в базе данных найдено разрешение на осуществление данного рейса, выданное перевозчику, то в следующей таблице приводятся различные данные из этого разрешения:

Информация о специальном разрешении								
Наличие спец. разрешения	Не выдано							
Номер спец. разрешения	Дата выдачи спец. разрешения							
Организация, выдавшая спец. разрешение	Вид спец. разрешения							

Архив

Данный подраздел (рисунок 27) предназначен для просмотра и поиска *архивных* данных об измерениях.

0		ITC	ГЛАВНАЯ онлайн ај	WIM СПРА охив статистика	вочники						[Demo User] B	ыход
мест Вы	о брано 4		•	Фильтр Только грузовые	нарушения	все	•	ГР: -	3		Показать	
22.1	10.2018 0 ИЗМЕРЕ	0:00 ▼ 24. ЕНИЯ	10.2018 10:30 🔻	вид В один ряд 🔻	Строк Страница 50 • 1 2.	53						X
					ГРЗ	Or	пасный груз	Общая	Превышение	Скорость		
	датчик	время	миниатюра	Текст	Изображение	Текст	Изображение	масса (т)	(96)	(KM/4)	класс IC	Tipuцen
-	KH-	22.10.2018	t a	н/л				33.54	0	25	Тягач с прицепом, 2 +3	

Рисунок 27. Раздел архива

Отличия в интерфейсе от подраздела «Онлайн» небольшие:

- отсутствуют переключатели «Тревога-Перегрузка», «Автообновление» и, соответственно, поле «Интервал, сек»;
- добавлены поля выбора периода, за который будут показаны архивные данные измерений:



• архивных данных может быть больше, чем вмещается на одну страницу, поэтому добавлен блок перехода по страницам:



• добавлена кнопка 🕅 для экспорта всех данных из таблицы в Excel:

і измерения											x	
	Reaute		ГРЗ		Ona	сный груз	Общая Превышение	Скорость		Gausan		
датчик	время	миниатюра	Текст	Изображение	Текст	Изображение	масса (m)	(96)	(KM/Ч)	класс IC	Tipuцen	Длі

На этом отличия подраздела «Архив» от «Онлайн» заканчиваются.

Статистика

Данный подраздел (рисунок 28) предназначен для сбора и просмотра статистических данных о проездах через весовые комплексы и формирования графика по этим данным.

00	-	ГЛА	вная	WIM	справочники	1							[Demo	User] Вы	ход
ШИГ	Ш.	онла	йн архи	в статист	ика										
место Место с 16.10.2018 00:00 ▼	По 17.1	0.2018 23:5	Фи Т Г ;9 ч П	льтр олько некор ппировка о дням 💌	оректные 👻	^{Нарушения} Выбран	0 3	•	Показать	I					
🎟 ТАБЛИЦА	ын гр	λφик													x
Время		000	0-000	0 0 0	0 00 0	0 0 0 0	0-0-000	0-00 0			· ö ·	Итого		ō	1
16.10.2018	2		1	1	8	2	13	1	14	3	2	47	16	4	27
17.10.2018		2		2	8		24	2	13	5	3	59	19	9	31
MTOFO:	2	2	1	2	16	2	27	2	27		-				

Рисунок 28. Раздел статистики

Фильтры

<u>Место</u> – выбираются весовые комплексы, информация о проездах через которые будет отражена в таблице:

Место	Фильтр		Нарушения							
Поиск	Только некорре	ктные 🔻	Выбрано 3 🗸	ſ						
🗌 Выбрать все	Выбрать все									
🗌 Барнаул										
📃 Алтайский край - Барнаул, Право	бережный тракт. Н	аправление -	Барнаул							
🔲 Алтайский край - Барнаул, Право	бережный тракт. Н	аправление -	Новосибирск							
Залесово										
🔲 Алтайский край - с.Залесово,а\д А	Алтай-Кузбасс 80км	, направление	BL-с.Залесово							
🔲 Алтайский край - с.Залесово,а\д А	Алтайский край - с.Залесово,а\д Алтай-Кузбасс 80км, направление КЕ-г.Кемерово									
Крутиха										
ОК	ОК Отмена									

Фильтр – можно выбрать один либо несколько признаков измерений:

- только корректные учитывать только измерения, выполненные без ошибок;
- только некорректные фильтр, обратный предыдущему;
- только грузовые будут учтены результаты взвешивания только грузовых TC;

 госномер распознан – будут учтены только те TC, госномер которых был распознан весовым комплексом.

Фильтр								
Пои	Поиск							
	Выбрать	все						
	Только к	орректные						
~	Только н	екорректн						
	Только г	рузовые						
	Госноме	р распознан						
	ОК	Отмена						

Нарушения. С помощью данного фильтра можно фильтровать список TC по одному либо нескольким видам нарушений:

- без нарушений учитывать те TC, при измерении параметров которых не выявлены нарушения;
- общая масса будут учтены ТС с превышением общей массы;
- осевые нагрузка будут учтены ТС с превышением нагрузок по осям и группам осей;
- габариты будут учтены ТС с превышением габаритных размеров.

Наруц	Нарушения							
Поис	Поиск							
	Выбрать все							
	Без нарушений							
~	Общая масса							
~	Осевые нагру:	зки						
~	🖌 Габариты							
	OK	Отмена						

Поля выбора периода, за который будут учтены данные измерений:

16.10.2018 00:00 🗸 17.10	0.2018 13:40 🔻
--------------------------	----------------

Группировка – как группировать результаты.

По дням – каждая строчка в таблице – один день;

c 18.10.2018 ▼	По 25.10).2018	▼ TPy	ппировка О ДНЯМ 🔻
🎟 ТАБЛИЦА	Lul FPA	ФИК		
Время			0-000	0-0-0
18.10.2018 🎽		1	1	2
19.10.2018				
20.10.2018	14	5		2
21.10.2018		6	1	

• По часам – каждая строчка в таблице – один час;

c	По	Группировка
18.10.2018	▼ 25.10.2018 ▼	По часам 🔻
🎟 ТАБЛИЦА	Ш ГРАФИК	
Время	••• •••	6-000 6-00
18.10.2018 01	::00	
18.10.2018 02	2:00	
18.10.2018 03	3:00	

<u>Кнопка «Показать».</u> После каждого изменения фильтров нужно нажать кнопку «Показать», чтобы обновить статистические данные:

wi	м	справочник	и		
рхив	статист	ика			
Фильтр			Нарушения	-	
Тольк	ю некор	оректные 🔻	Выбрано 3	•	Показать

Статистические данные

Данные могут быть представлены в виде таблицы или в виде графика.

Таблица

В таблице отображаются статистические данные в соответствии с выбранными фильтрами.

Строки таблицы – это либо данные за один день (группировка по дням) или данные за один час (группировка по часам).

Столбцы таблицы – это классы TC. Схематически представлен внешний вид TC каждого класса, а название класса TC можно посмотреть, наведя указатель на соответствующее изображение:



После колонок с классами ТС следует колонка с итогами, а затем три колонки, в которых указано количество нарушений по типам:

- 🛛 💆 превышение общей массы TC;
- 🧕 превышение осевых нагрузок;
- 🛽 превышение габаритов.

В правой части сверху имеется кнопка 🔯 для экспорта всех данных из таблицы в Excel:

⊞ TA	АБЛИЦА	<u>lad</u> FR	РАФИК											> 🗴	
	Время		· ~~ •	8-00	0-000	 0 00 0	 	0-00 0	 -	, e	Итого	8	ō	1	-

График

На графике (рисунок 29) отображаются статистические данные в соответствии с выбранными фильтрами.



Рисунок 29. График

Вертикальная ось (ось ординат) — это количество TC, проехавших через измерительный комплекс в данную единицу времени.

Горизонтальная ось (ось абсцисс) — это ось времени. Единица времени — день (при группировке по дням) или час (при группировке по часам).

Каждая линия на графике имеет свой цвет и представляет данные соответствующего столбца таблицы. Справа приведена «легенда» — описание для каждой линии.

Линии на графике можно скрывать – для этого нужно кликнуть мышкой по описанию соответствующей линии в «легенде». Повторное нажатие вернёт линию на график.

Если нужно посмотреть данные за определённый день (час) в числовом представлении, то нужно подвести указатель мыши к области графика, примерно соответствующей (по оси абсцисс) нужному моменту времени. Будет показано окно с информацией на выбранный момент времени:



По умолчанию график отображается в масштабе 1:1. Если в этом масштабе скрывать или отображать на графике линии, то происходит автоматическое масштабирование до размеров, чтобы все линии поместились на экране.

Но масштаб можно изменять и вручную. Например, нужно масштабировать определённую часть графика. Для этого нужно выделить данную область с помощью мышки, зажав левую кнопку и переместив курсор до выделения необходимой области (будет отображаться прямоугольник, определяющий масштабируемую область):



После отпускания левой кнопки мышки выделенная область графика будет масштабирована:



Если график масштабирован вручную, то в правом верхнем углу будет отображена кнопка Масштаб 1:1

Чтобы вернуться к исходному масштабированию, нужно нажать на эту кнопку.

Раздел Табло

Раздел «Табло» предназначен для настройки очереди сообщений, выводимых на информационных табло весовых комплексов. Данная функция поставляется опционально, при наличии в системе оборудования табло.

Управление

Данный подраздел (рисунок 30) предназначен для формирования и редактирования очереди сообщений, посылаемых на информационные табло, зарегистрированные в системе.

МТС	главная WIM управление	ТАБЛО СПРАВОЧНИ	іки	
Место	🗸 Показать			
КОМПЛЕКСЫ				
(a)		Сообщение	Длительност Галага	ъ, сек Приоритет
WIM_KL-NK		ДОБРОГО ПУТИ!	260	10
		телефон диспет	4EPA 123-45-67 180	5
		Сообщение	Длительность, сек Пр	иоритет
C WIM_KL-TO				

Вкладка «Комплексы» содержит список комплексов, зарегистрированных в системе. С помощью фильтра «Место» можно выбрать те весовые комплексы, которые необходимо отобразить в списке. Напротив каждого комплекса представлен список сообщений, которые добавляются в очередь сообщений для вывода на табло данного комплекса.

Для изменения сообщений, направляемых на табло конкретного весового комплекса, нужно нажатием на пиктограмму С открыть в отдельной вкладке свойства интересующего комплекса, переключиться на эту вкладку и приступить к редактированию (рисунок 31).

к	ОМПЛЕКСЫ	WIM_KL-NK ×		
	Сообщение		Длительность, сек	Приоритет
v	ДОБРОГО ПУ	ТИ!	260	10
~	ТЕЛЕФОН ДИСПЕТЧЕРА 123-45-67		180	5
				Принять
Веест	и новое сообщение		Длительность, сек	Приоритет
			*	-
				Добавить

Рисунок 31. Управление ЭИТ

Рисунок 30. Раздел управления ЭИТ

Добавление сообщения

Чтобы добавить новое сообщение, нужно ввести его текст в поле «Ввести новое сообщение», указать длительность его отображения на табло, выбрать приоритет сообщения и нажать кнопку «Добавить»:

Ввести новое сообщение	Длительность, о	ек	Приоритет	
НОВОЕ СООБЩЕНИЕ	60	*	5	*
	_		Добавит	гь

После этого сообщение будет добавлено в список сообщений. Этот список является общим и его элементы доступны для вывода на табло каждого весового комплекса. Выбрать сообщения для отображения на данном конкретном табло нужно с помощью отметок, находящихся слева от каждого сообщения в списке:

Сообщение	Длительность, сек
ДОБРОГО ПУТИ!	260
ТЕЛЕФОН ДИСПЕТЧЕРА 123-45-67	180

Текст сообщения может выводиться более, чем в одну строку (зависит от типа установленного оборудования). Для разделения текста на строки используется символ «|» (вертикальная черта). Например, текст «НОВОЕ|СООБЩЕНИЕ» будет показан на табло в две строки.

Длительность вывода сообщения указывается в секундах.

Приоритет. Сообщения, предназначенные для отображения на табло, могут формироваться не только в АПК, но и приходить от других систем и комплексов, например метеостанций. Все сообщения ставятся в очередь, и каждое из них имеет свой приоритет. Таким образом, приоритет определяет очерёдность вывода сообщений. Самое высокое значение приоритета – 10, самое низкое – 1. Диспетчер сообщений каждую секунду проверяет очередь и, если в ней появилось сообщение с приоритетом большим, чем у отображаемого в данный момент, оно будет немедленно выведено на табло, даже если временной интервал отображения текущего сообщения ещё не истёк.

Изменение сообщения

Чтобы изменить существующее сообщение, нужно кликнуть на нём в общем списке (1), после чего оно отобразится в поле для ввода сообщений, где его можно редактировать (2), а затем нажать на кнопку «Изменить» (3):

	Сообщение		Длительность, сек	Приоритет
✓	ДОБРОГО ПУТИ!		260	10
	ТЕЛЕФОН ИЛИСПЕТ	HEPA 123-45-67	180	5
	1			
				Принять
Звести	1 новое сообщение	2	Длительность, сек	Приоритет
ТЕЛ	ЕФОН ДИСПЕТЧЕРА	123-45-67	180 🗘	5 🗘
		3 🗕	Изменить	Отмена

Изменённое сообщение будет сохранено в списке сообщений. Кнопка «Отмена» позволяет отменить редактирование сообщения.

Раздел Справочники

Раздел «Справочники» содержит шесть подразделов-справочников: «Объекты», «Роли», «Партнёры», «Весы», «Классы ТС», «Соответствие классов», «Общие настройки» (рисунок 32).

МТС	ГЛАВНАЯ	WIM	СПРАВОЧНИКИ	[Demo User] Выход
	объекты р	оли партне	ры весы классытс соотвествие классовтс общие настройки	

Рисунок 32. Справочники

Типы справочников

В системе представлены справочники двух типов: линейный и древовидный (иерархический).

Линейный справочник

Линейный справочник – это справочник с линейной структурой. Содержит только записи, без разделения их по папкам. Примеры таких справочников: «Весы», «Классы TC», «Соответствие классов», «Общие настройки». Пример линейного справочника:

00	ГЛАВНАЯ WIM СПРАВОЧНИКИ
	объекты роли партнеры весы классытс
Фильтр	🗨 🗲 Фильтр по названию
Код	Названи
1	Легковой автомобиль + + × - Элементы управления
2	Легкий фургон, 2 оси
3	Грузовики. З оси
4	Грузовик, 4 оси
5	Грузовик с прицепом, 2 +1, 2 +2, 2 +3 оси
6	Грузовик с прицепом, 3 +1, 3 +2, 3 +3 оси Записи из
7	Тягач с прицепом, 2 +1 ось справочника
8	<u>Тягач с прицепом, 2 +2 оси</u>
9	<u>Тягач с прицепом, 2 +3 оси</u>
10	<u>Тягач с прицепом, 3 +1, 3 +2 оси</u>
Страница: 1	2 — Переключатель страниц

Фильтр по названию предназначен для фильтрации содержимого папки по наименованию записей. Нужно ввести в поле фильтра часть искомого названия (или название целиком) и нажать на кнопку . Будут отобраны все записи данной папки справочника, в названии которых содержится введённая строка, например:



Элементы управления:

- 🕂 добавить в справочник новую запись;
- 🧏 добавить в справочник копию текущей записи;
- 🗙 удалить текущую запись;
- 🗹 отметить несколько записей (только для некоторых справочников).

Чтобы просмотреть свойства записи, нужно кликнуть на её названии левой кнопкой мышки – откроется окно со свойствами. Содержимое окна различно для разных справочников.

Древовидный справочник

Древовидный справочник – это справочник с иерархической структурой папок. На самом верхнем уровне содержит корневую папку с именем «**Все**». Для каждого элемента такого справочника (кроме корневого) имеется родительский элемент. В древовидных справочниках в левой части представлено дерево папок, а в правой – содержимое выбранной папки:



Управление древовидными справочниками такое же, как и линейными.

Справочники, используемые в системе

Объекты

Содержит различные объекты системы.

Контент

Папка «Новости» содержит записи о новостях системы, которые отображаются в разделе Главная → Новости. Запись «О программе» содержит краткое описание программы.



Печатные формы

Папка «Печатные формы» содержит печатные формы, используемые в системе.

	объекты	-	
Rca		Фильтр	٩
Контент		Код	Название
Новости		101	<u>Проезд</u>
печатные формы		102	Проезд (ошибки)
		103	Проезд v.2

Роли

Справочник содержит роли. Каждая роль определяется уровнем доступа к различным объектам системы. Например, роль «Администратор» подразумевает максимальный доступ (редактирование и просмотр), а роль «Продвинутый пользователь» — ограниченный доступ по редактированию, некоторые объекты можно только просматривать.

	-	роли
Bce	d	Фильтр
	_	Название
		Bce
		Администратор
		Продвинутый пользователь

Партнёры

Сотрудники

Справочник партнёров, папка «Сотрудники» содержит записи обо всех сотрудниках – пользователях системы.

	партнер		
- Pro	Название	Q	
Сотрудники	Код	ФИО	
е Все Сотрудники	104	Demo User	
	105	Гулеватый Игорь Владимирович	
	106	Семенов Олег Юрьевич	
	107	Скурихин Александр Анатольевич	
	108	SPVK1	
	109	SPVK2	
	110	Demo	
	111	Администратор	
	112	<u>Третьяков Сергей Федорович</u>	
	113	Фисько Павел Сергеевич	

Каждая запись содержит различные данные о сотруднике: фамилию, имя и отчество, номер телефона, e-mail, паспортные данные, учётные данные (логин и пароль) для доступа к системе. Ключевыми являются ФИО и учётные данные, остальное – не обязательно.

Весы

Справочник содержит записи для каждого весового комплекса.

· · ·			
			весы
	Фильтр		
		Код	
	WIM BN-BN		
	WIM BN-NK		
	WIM KH-KO		
	WIM_KH-NK		
	WIM ZL-BL		
	WIM ZL-KE		

Каждая запись содержит различную информацию, такую как код, название и адрес комплекса, название группы, заводской номер оборудования, сведения о владельце, сведения о поверке, данные о погрешностях измерения, географические координаты, тип дороги, на которой установлен комплекс, IP-адрес и номер порта подключенного информационного табло (если имеется) и др.:

од	Группа	
WIM_TN-UU	Турунтаево	
азвание/Адрес		
Турунтаево-Улан-Удэ		
Сведения об оборудовании Погрешности Г	рочее	
Широта		
52.271175		
Долгота		
107.808311		
Макс.нагрузка на ось для данной дороги	, т	
11.5	\sim	
Адрес и порт табло		
172.22.22.12:8881		
1		

Классы ТС

Справочник содержит все классы ТС, используемые в системе. Свойства записей не редактируются.



Соответствие классов

Справочник содержит соответствия классов ТС с их графическим представлением. Справочник только для просмотра.

		-		соотвествие классов тс
	Базовый класс			
°,			7 или более осей и неклассифиц	ированные
-			Легковой автомобиль	
o •			Легковой автомобиль	
0-0-0			Легковой автомобиль	
0 00			Легковой автомобиль	
o o			Автобусы и грузовики 2 оси	
0 00			Грузовики, 3 оси	
			Грузовики, 3 оси	

Общие настройки

Все параметры из этого справочника используются при обработке данных о проезде TC для определения нарушений. Изменение параметров никак не повлияет на данные о проездах, которые уже были зафиксированы – изменённые параметры будут актуальны только для новых проездов.

Many and April and April April 1995		общие настройки
Параметр	Значе	iue
Минимальная корректная длина TC, м	4	\$
Минимальная корректная ширина ТС, м	2	\$
Минимальная корректная высота ТС, м	1	\$
Нештрафуемое превышение длины, м	2	\$
Нештрафуемое превышение ширины, м	0,05	\$
Нештрафуемое превышение высоты, м	0,15	\$
Нештрафуемое превышение весовой нагрузки, %	2	\$
Максимальная длина одиночного ТС, м	12	\$
Максимальная длина автопоезда, м	20	\$
Максимальная ширина, м	2,6	\$
Максимальная высота, м	4	•

В таблице приведено описание параметров данного справочника.

Группа параметров	Описание		
Минимальная корректная длина ТС Минимальная корректная ширина ТС Минимальная корректная высота ТС	Определяют минимально допустимые габариты TC. Все измерения, в которых габариты меньше этих значений, считаются некорректными.		
Нештрафуемое превышение длины Нештрафуемое превышение ширины Нештрафуемое превышение высоты Нештрафуемое превышение весовой нагрузки	Определяют величину, в пределах которой превышение соответствующих параметров не является нарушением.		
Максимальная длина одиночного ТС Максимальная длина автопоезда Максимальная ширина Максимальная высота	Определяют максимально допустимые габариты ТС. Все измерения, в которых габариты больше этих значений, считаются нарушением.		

Пример работы со справочником

Общие принципы редактирования справочников покажем на примере добавления новости. Итак, чтобы добавить новую новостную запись, нужно:

• перейти в справочники → объекты → контент → новости



• подвести курсор к любой записи (можно к пустой строчке) и нажать 🕇



 откроется окно свойств добавляемой записи. Во вкладке «Статья» нужно заполнить поля (рисунок слева), а затем переключиться на вкладку «Новость» и продолжить заполнение полей (рисунок справа):

Контент #113 × Название Тестовая новость 1 Это наименование будет видно в справочнике	
о Папка ⊙ Запись Это заголовок страницы <u>Статья</u> Новость в браузере (Title)	
Заголовок Наша тестовая новость ЧПУ news20181026	
Это название ссылки	Контент #113 Название
	Вид О Папка • Запись
В I U S x _e x ² ≪ I _x ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	Дата Выбрать дату - по 26.10.2018 ней сортируются
В новостном разделе появилась новая новость! Текст новости	новости Анонс Свежая новость!
Принять Отменить	это заголовок новости в.:: самом новостном разделе Принять Отменить

Название ссылки на новость должно быть уникальным, поэтому проще всего привязываться к дате новости – в примере это **news20181026**.

Принять

• после заполнения сохранить новость, нажав кнопку

После этого новость появится в разделе «Главная»→»Новости»:

	ИТС		WIM	СПРАВОЧНИКИ
			о программе	
новости				
	26.10.2018	Свежая	новость!	
	09.10.2018	Измене	ния в интерфеі	йсе системы
	26.07.2018	Измене	ния в интерфе	йсе системы
	04.05.2018	Измене	ния в интерфеі	йсе системы
	28.02.2018	Измене	ния в интерфеі	йсе системы
	18.01.2018	Новый д	цизайн	

На следующем рисунке видно данные, которые вводили при создании новости: заголовок вэб-страницы (Title) («Наша тестовая новость»), её адрес (news20181026), и сам текст новости:

Наша тестовая новость 🛛 🗙			1.1			
(178.23.150.250:8081/giwe/inc	dex.php?a=news201	181026				
0.0	главная	WIM	справочники			
	новости	программе				
В новостном разделе появилась новая новосты						

Техническая поддержка системы.

Техническая поддержка ООО «ИТС-Сибирь» при необходимости окажет необходимую техническую поддержку пользователям системы. Электронный адрес технической поддержки: support@its-sib.ru

ООО «ИТС-Сибирь», 630530, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Восход, улица Шоссейная, дом 22. Телефон: 8-383-347-75-00; факс 8-383-251-03-20. E-mail: info@its-sib.ru

Приложения

Приложение 1. Достоверность измерений.

Система выполняет проверку достоверности измерений, чтобы аннулировать те, которые могут иметь повышенную погрешность.

Типы выходных данных:

- W (проверка достоверности взвешивания)
- V (проверка достоверности измерения скорости)
- **S** (проверка достоверности измерения размеров) Результаты проверки:
- 0 (действительное измерение)
- 1 (недействительное измерение)
- 2 (ошибка)

Результаты проверки представлены флагами.

Флаги достоверности измерений

Тоистфирго	Достоверность			Описание	
Τέκει φλάτα	w	v	S	Описание	
Невозможно определить положение колеса	1	0	0	 Система не обнаружила положение левого или правого колеса. Возможные причины: Легкое транспортное средство или его ось (ниже сертифицированного диапазона взвешивания) Положение колеса на границе датчика или за его пределами Неисправность датчика определения положения Ошибка измерения положения также может быть вызвана тяжелыми транспортными средствами в сочетании со слишком мягким дорожным полотном 	
Ускорение	1	1	1	Ускорение TC выше установленного порога. Высокое ускорение вызывает дополнительные силы, мешающие измерению веса и влияющие на достоверность измерения скорости	
Торможение	1	1	1	Торможение TC выше установленного порога. Высокое замедление вызывает дополнительные силы, мешающие измерению веса и влияющие на достоверность измерения скорости	
Неравномерное движение	1	1	1	Изменение скорости автомобиля на величину выше установленного порога. Изменение скорости оценивается определением скоростей оси ТС. Разности скоростей оси могут указывать на некоторое ускорение, торможение или другие быстрые действия водителя (например, смена передач)	
Вибрация шасси ТС	1	0	0	 Различия между отдельными измерениями осевой нагрузки выше установленного порога (действительно для каждого ряда датчиков). Этот результат может указывать на более высокую погрешность измерения массы. Вибрация шасси обусловлена прежде всего: Техническим состоянием и грузоподъемностью TC Качеством дороги (не ровная поверхность дорожного покрытия воздействует на подвеску TC, влияя на массу TC и вызывая вибрацию шасси) 	
Скорость ниже минимального предела	1	1	1	Скорость ТС ниже сертифицированного диапазона измерений	
Скорость выше максимального предела	1	1	1	Скорость ТС выше сертифицированного диапазона измерений	

Toward soro	Достоверность		юсть	Omusauus
текст флага	w	v	S	Описание
Масса ТС вне допустимого диапазона	1	0	0	Масса TC не соответствует сертифицированному диапазону измерений
Масса осевой нагрузки вне допустимого диапазона	1	0	0	Масса осевой нагрузки не соответствует сертифицированному диапазону измерений
Проезд частично мимо весов	1	0	0	 Одно или несколько колес TC расположены на краю датчика взвешивания (на границе полосы движения) или рядом с ним. Некоторые массы колес могут отсутствовать. Этот флаг также может присутствовать в случаях, когда: Датчики определения позиции не смогли определить позиции некоторых сторон транспортного средства ТС присутствует только на половине полосы движения (половина TC или узкое TC) ТС меняет полосу движения или движется по границе полосы движения Флаг также может присутствовать в случае, когда колеса расположенных вблизи границ полосы движения (из-за погрешности в точности измерения положения колес)
ТС между полосами движения	1	0	0	TC движется между полосами движения. Этот флаг также может быть генерирован для TC, расположенных только на половине полосы движения (половина TC или узкое TC). Этот флаг не генерируется, если система поддерживает измерения виртуально полосы
Общая масса рассчитана исходя из массы половины ТС	1	0	0	Масса какого-либо колеса (колес) или масса всей стороны TC не была измерена. Масса другой стороны TC используется для оценки недостающего значения. Этот случай распространен для TC, движущихся половиной вне полосы движения. В некоторых редких случаях (узкие TC, соответствующие ширине половины полосы) вес автомобиля можно пересчитать дважды
Одновременно два ТС на весах	1	1	1	Одновременное присутствие двух TC на одном датчике взвешивания. Эта ситуация может случиться при обгоне. Измерение массы нарушено
ТС не было взвешено (неправильный проезд или проезд наискосок)	1	0	1 или 2	 Измерение невозможно. Возможные причины: Смена полосы Поперечный проезд Необычная конструкция ТС Отсутствующее колесо Ошибка на петле Низкая скорость, остановка и т. д.
ТС загружено неравномерно	1	0	0	Разница между массой правой и левой стороны TC выше установленного порога. Проезд колесами по границе датчиков могут увеличить массу, измеренную на одном датчике, и уменьшить массу, измеренную на втором датчике
Система в режиме калибровки	1	0	0	Выполняется калибровка. Коэффициенты калибровки недействительны
Измерение размеров не действительно из-за влияния погодных условий	0	0	1	Измерение размеров TC невозможно из-за дождя, снега или мокрой дороги (разбрызгивание воды с колес TC)

Флаги ошибок измерений

_	Дост	говерн	юсть	
Текст флага	w	v	S	Описание
Ошибка измерения скорости	2	2	2	Некорректное измерение скорости. Распространенной причиной является изменение полосы движения TC или неправильная конфигурация геометрии положения датчиков
Температура вне допустимого диапазона	2	0	0	Компоненты системы или дорога выходят за пределы допустимого диапазона температур. Условия измерения должны соответствовать метрологическому сертификату
Ошибка измерения температуры	2	0	0	Внутренний термометр или датчик температуры дороги работают неправильно. Этот флаг генерируется только при использовании температурной компенсации
Калибровка системы недействительна	2	0	0	Срок действия калибровки системы истек. Требуется новая калибровка
Для данной температуры дороги еще не рассчитана коррекция	2	0	0	Кривая коррекции температуры дороги еще не оценена. Примечание: Не используется для пьезоэлектрических кварцевых датчиков
Ошибка индуктивного контура	2	2	2	 Индуктивная петля не смогла измерить скорость и/или определить наличие TC. Масса не может быть определена или может быть определена неправильно (отсутствующие или дополнительные оси). Обычно эта ситуация может быть вызвана: Низкой скоростью, остановкой или сменой полосы Ошибкой конфигурации или сбоем в работе
Ошибка измерения массы	2	2	2	 Система взвешивания не смогла измерить массу ТС. Эта ситуация может быть вызвана: Низкой скоростью или остановкой Сменой полосы или поперечным проездом Ошибкой конфигурации Необычной конструкцией ТС или «отсутствующим» колесом Неисправностью датчика взвешивания или ошибкой обнаружения ТС на петлях и т. д.
Обнаружены помехи	2	2	2	 На датчиках взвешивания обнаружен шум. Эта ситуация может быть вызвана: Неисправностью датчика или системы Неправильным заземлением системы или датчика Повреждением кабелей
Ошибка диапазона нуля	2	0	0	 Существует несколько возможных причин этой ошибки: Автомобиль остановился на датчиках Неисправность датчика Слишком плотный трафик и т. д.
Неисправность датчика взвешивания				Неисправность датчика. Проверьте систему. Преимущественно применимо для датчиков, способных к активной диагностике (например, датчикам деформации)
Ошибка измерения размеров	0	0	2	 Существует несколько возможных причин этой ошибки: Лазерные сканеры утратили данные или ошибка синхронизации Неисправность лазерного сканера Временный сбой коммуникации Необычные свойства автомобиля или его положения, вызвавшие некорректное измерение Неправильная настройка геометрии размещения (положение сканеров в системе UnicamWIM).